



LE MONTAGE DES SERRES-CABLES SUR LES CABLES DE LEVAGE

Diamètre du câble	Nombre de serre-câbles	Brin travaillant	Placer le brin qui travaille sur la semelle
3 à 12 mm	> 4		
12,5 à 20 mm	> 5		
22 à 25 mm	> 6		
25 à 35 mm	> 7		
35 à 50 mm	> 8		

Le montage des serre-câbles est quelque chose de très précis et vous devez impérativement respecter les règles suivantes :

- > l'étrier du serre-câble doit toujours être monté côté brin mort et non côté brin travaillant
- > le nombre de serre-câbles à installer dépend du diamètre du câble

3 à 12mm	>	4 serre-câbles
12,5 à 20mm	>	5 serre-câbles
22 à 25mm	>	6 serre-câbles
25 à 35mm	>	7 serre-câbles
35 à 50mm	>	8 serre-câbles



- > la distance séparant les serre-câbles doit être de 6 à 8 fois le diamètre du câble
- > **LES SERRE-CABLES NE DOIVENT ETRE UTILISES QUE POUR DES MONTAGES PROVISOIRES** (notamment en attente lors de la fabrication de l'élingue définitive).

Exemple : pour un câble de 20mm de diamètre, vous devez poser 5 serre-câbles

> ils doivent être espacés d'une distance comprise entre 120 et 160mm ($20\text{mm} \times 6 = 120\text{mm} + 20\text{mm} \times 8 = 160\text{mm}$)

- > ce montage ne sera que provisoire (spectacle n'ayant lieu qu'un nombre de fois trop restreint pour fabriquer spécialement une élingue, ou en attendant l'élingue définitive qui est en cours de fabrication).