




## LE MONTAGE DES ELINGUES



### LE MONTAGE DES ELINGUES



COEFFICIENT A  
APPLIQUER A  
LA CHARGE  
EN FONCTION  
DE L'ANGLE FORME  
PAR 2 ELINGUES



CHARGE  
X  
COEFFICIENT

ANGLE	COEFFICIENT
60°	1,16
70°	1,22
80°	1,31
90°	1,42
100°	1,56
110°	1,75
120°	2



1 > Le plus sûr est de passer la lyre du projecteur dans la boucle de l'élingue



2 > De cette façon, on ne peut pas l'oublier ou la perdre.



3 > Une fois le projecteur en place, passer l'élingue par-dessus la porteuse sans faire plusieurs tours car cela fragiliserait le câble de l'élingue.



4 > Terminer en fixant le mousqueton sur l'élingue elle-même, ou mieux sur la boucle dans laquelle passe la lyre.